

Klemlister

Til fastmontering af membraner



Produktbeskrivelse

Almindeligvis anvendes klemliste-profiler i aluminium, men de kan også fås i andre materialer som HDPE og rustfrit stål.

Klemlisten er udført med huller til fastgørelse på murværket.

Monteringsvejledning

Fastmontering med klemlister udføres typisk på sokler, fundamenter, og andre betonoverflader, der er tilstrækkeligt stabile og har en jævn overflade.

Montering af klemlister på murstensvægge kan udføres, men det forudsættes, at murværket er tilstrækkeligt stærkt.

Membranen føres op af den ønskede overflade, og der påføres SIKAFLEX fugemasse mellem overfladen og væggen.

Klemlisten placeres ved membranens overkant, og hullerne bores for. Herefter klemlisterne fastgøres med slaggnitter, eller lignende.

